

PŘEPOUŠTĚCÍ VENTIL 1416 (VP 16M)

NEPŘÍMO ŘÍZENÝ POJIŠŤOVACÍ/PŘEPOUŠTĚCÍ VENTIL

těleso ventilu - přepouštěcí píst - hlava ventilu - pojistný ventil
- škrťací ventil

- ventil slouží k nastavení a udržování konstantního tlaku v hydraulickém obvodu, nebo k zabezpečení obvodu proti zvýšení tlaku nad stanovenou hodnotu
- možnost připojení dálkového ovládání

TECHNICKÉ PARAMETRY

PŘEPOUŠTĚCÍ VENTIL 1416 (VP 16M)

rozsah seřízení pojistného ventilu	1.25 až 28 MPa
průtok min.	5 l/min
průtok max.	100 l/min
rozsah viskozity	20 až $600 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \times \text{s}^{-1}$
požadovaná filtrace	16 μm
připojovací závit	M22×1.5
pracovní teplota	-40°C až 70°C
hmotnost	0.9 kg